

# RANCH B 219/500 RANCH B 219/700

Dissuasore fisso  
Fix bollard

IT EN



D812134 00550\_001 29-09-14

## INSTALLAZIONE E USO • INSTALLATION AND USE

**Il libretto di INSTALLAZIONE E USO è destinato agli installatori e agli utilizzatori.** Leggere attentamente il libretto prima di installare il prodotto e di utilizzarlo. Il produttore non è responsabile per danni arrecati a persone, animali o cose dovuti ad applicazioni che superano i limiti indicati nella scheda tecnica allegata o dall'uso diverso da quello per cui il prodotto è stato progettato.

**The INSTALLATION, USE handbook is for installers and users.** Please read it carefully before installing the appliance and before using it. The manufacturer is not liable for injury to people or animals or damage to things in the case of applications that exceed the limits specified on the enclosed technical data sheet or by a use different from what the appliance has been designed.

### GENERALITA' - GENERAL


Il dissuasore fisso è la soluzione ideale per la protezione e la salvaguardia di aree private nel rispetto dei moderni canoni di arredo urbano.

*The fix bollard is the ideal solution for protecting and safeguard private areas in compliance with modern urban furnishing requirements.*

### SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

|  |  |
|--|--|
| ALIMENTAZIONE LUCI - POWER LIGHT             | 24 Vac $\pm$ 10%; 50÷60 Hz; 1 W  |
| DIMENSIONI - DIMENSIONS                      | 350 x 350 x 668H (RANCH B 219/500) - 350 x 350 x 918 (RANCH B 219/700) |
| STELO - STEM                                 | $\varnothing$ 219 x 5mm (Fe360)  |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE - SURFACE TREATMENT | Cataforesi + verniciatura - Cathaphoresis + powder coating             |
| PESO - WEIGHT                                | 30 Kg (RANCH B 219/500) - 37 Kg (RANCH B 219/700)                      |


### 1 DIMENSIONI D'INGOMBRO • OVERALL DIMENSIONS



(1) RANCH B 219/500

(2) RANCH B 219/700

## 2 INSTALLAZIONE DISSUASORE INSTALL BOLLARD



## 3 CONNESSIONI ELETTRICHE LUCI ELECTRICAL CONNECTIONS LIGHT




### ATTENZIONE 230V ATTENTION 230V

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'impianto togliere l'alimentazione elettrica mediante un sezionatore.

*Always disconnect the electricity before attempting any work on the system with a cut-off switch*

### P800104 - ALLU



## SICUREZZA GENERALE

- Gli elementi costruttivi della macchina devono essere in accordo con le seguenti Direttive Europee: **2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 2006/42 CEE** e loro modifiche successive. Per tutti i Paesi extra CEE, oltre alle norme nazionali vigenti, per un buon livello di sicurezza è opportuno rispettare anche le norme sopracitate.
- La Ditta declina qualsiasi responsabilità dall'inosservanza della Buona Tecnica nella installazione del dispositivo descritto nel presente manuale.
- Togliere l'alimentazione elettrica, prima di qualsiasi intervento sull'impianto.
- Verificare se l'impianto di terra è realizzato correttamente.
- L'installazione deve essere fatta utilizzando dispositivi di sicurezza conformi alla EN 12978.
- Usare esclusivamente parti originali per qualsiasi manutenzione o riparazione. La Ditta declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon funzionamento se vengono impiegati componenti di altri produttori.
- Non eseguire alcuna modifica ai componenti se non espressamente autorizzata dalla Ditta.
- Smaltire i materiali di imballo (plastica, cartone, polistirolo, ecc.) secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Non lasciare buste di nylon e polistirolo a portata dei bambini.
- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- Tutto ciò che non è espressamente previsto in queste istruzioni, non è permesso.

## GENERAL SAFETY

- The construction components of this product must comply with the following European Directives: **2004/108/CEE, 2006/108/EEC, 2006/42 EEC** and subsequent amendments. As for all non-EEC countries, the above-mentioned standards as well as the current national standards should be respected in order to achieve a good safety level.
- The Company declines all responsibility for any consequences resulting from failure to observe Good Technical Practice when installing the device described in the present manual.
- Disconnect the electrical supply before carrying out any work on the installation. Also disconnect any buffer batteries, if fitted.
- Check that earthing is carried out correctly.
- Installation must be carried out using the safety devices and controls prescribed by the EN 12978 Standard.
- Only use original parts for any maintenance or repair operation. The Company declines all responsibility with respect to the correct operation when other producers' components are used.
- Do not modify the components, unless explicitly authorised by the Company.
- Scrap packing materials (plastic, cardboard, polystyrene etc) according to the provisions set out by current standards. Keep nylon or polystyrene bags out of children's reach.
- Maintenance must be carried out by qualified personnel only.
- Anything which is not expressly provided for in the present instructions, is not allowed.